

## NOTICE DE REMPLACEMENT DE LA PILE SUR LES TELECOMMANDES ZIGBEE

### Murale (carrée)

**ETAPE1 :** Sur le bas de la télécommande, glissez un tournevis plat au niveau de la fente située entre la façade et le socle. Faire levier pour détacher la façade du socle.



**ETAPE 2 :** Otez le clavier en faisant levier avec un tournevis comme sur les photos ci-dessous.



**ETAPE 3 :** Soulevez le film plastique blanc afin d'accéder aux piles. Démontez les piles et remplacez-les par des piles neuves de type :  
**1.5 Volts LR03 - AAA**



### Portable (rectangulaire)

**ETAPE 1 :** Sortez la télécommande de son support mural



**ETAPE 2 :** Retournez la télécommande et faites glisser le capot vers le bas.



**ETAPE 3 :** Démontez les piles et remplacez-les par des piles neuves de type :

**1.5 Volts LR03 - AAA**

