

## NOTICE DE REMPLACEMENT DE LA PILE SUR LA TELECOMMANDE GENERALE ZOE

**ETAPE 1 :** Sortir la télécommande de son support mural.



**ETAPE 2 :** Retourner la télécommande et glisser le couvercle de protection des piles vers le bas.



**ETAPE 3 :** Enlever les piles et les remplacer par 3 piles neuves de type :  
**1.5 Volts LR03 - AAA**

